

POINT 1

「出勤・退勤」機能

出勤可否をその場で判断、
退勤時に勤務状況を目で見て確認

出勤時

出勤時に、出勤の可否をパソコン画面に表示します。※不可時、出勤の制御が可能です。

- ◆ 休憩時間（勤務間インターバル）
- ◆ 休日取得（連続出勤日数）
- ◆ アルコールチェック
- ◆ 免許証有効期限

乗務員名： 運転 三郎 日付： 04/08
現在時刻： 19:17 出勤時刻： 19:16

『出勤可能な場合』

今日も一日安全運転をお願いします。

乗務員名： 運転 三郎 日付： 04/08
現在時刻： 19:18 出勤時刻： 19:18

NG項目がある為、出勤できません。内容を確認して下さい。
確認してください！

出勤可能時刻： 04/08 20:30 休日取得違反
上記出勤時の拘束時間： 16:00
上記出勤時の休憩時間： 08:00
休憩期間が不十分です。20時30分以降に再度出勤して下さい。

出勤 出勤キャンセル

『出勤不可の場合』

<出勤不可の場合のエラー画面例>

『休憩時間未取得』

出勤可能時刻： 04/08 20:30 休日取得違反
上記出勤時の拘束時間： 16:00
上記出勤時の休憩時間： 08:00
休憩期間が不十分です。20時30分以降に再度出勤して下さい。

『休日未取得』

連続出勤日数(本日含む)： 14日 休日取得違反
休日が取得出来ていません。運行管理者に申し出て下さい。

退勤時

退勤時に、以下の内容をパソコン画面に表示します。

- ◆ 運行中の違反項目（連続運転時間、休憩時間、拘束時間等）
- ◆ 違反理由の入力指示
- ◆ 次回出勤可能時刻等
- ◆ アルコールチェック結果

『違反項目の表示画面』

NG項目については違反理由を選択または入力して下さい。

違反内容： 拘束時間超過
違反理由： 違反理由を登録して下さい！

違反内容： 休憩未取得
違反理由： 違反理由を登録して下さい！

違反理由の選択・入力画面

退勤 退勤キャンセル

『次回出勤可能時刻等の表示画面』

乗務員名： 運転 三郎 日付： 04/17
現在時刻： 11:17 退勤時刻： 11:17

確認してください！

出勤可能時刻： 04/17 19:17
上記出勤時の拘束時間： 16:00
上記出勤時の休憩時間： 08:00
15時間超回遊時刻： 04/17 20:17
上記出勤時の拘束時間： 16:00
上記出勤時の休憩時間： 08:00

週次・月次情報

拘束時間累計(月)： 00:18
出勤残あたり拘束時間： 12:43
分割休憩取得回数： 12回
15時間超勤務可能回数(週)： 2回
連続出勤日数(本日含む)： 1日

会社指示有休取得 / 予定日数： 0 / 5日
自己都合有休取得 / 予定日数： 0 / 15日

確認

- * 違反理由は運転日報に記載可能です。
- * 表示項目及び機能は選択可能です。

POINT 2

「運行中」の機能

運行管理者及びドライバーへ
リアルタイムな運行中の状況を提供

運行管理者

運行管理者は、パソコン画面にリアルタイムに表示される運転時間残、休憩時間残、拘束時間残、休憩時間残等、
運行中のドライバーの現在状況が確認できるため、違反になる前に必要に応じて遵守を促す指示が出せます。

乗務員時計一覧 - [V01L000.R000]

法人： 本社 表示検索時刻： 2019/05/21 19:36
営業所： 対象： 全て 日次： 最終勤務 勤務中は本日
乗務員： 月度： 2019/05/16 ~ 2019/06/15
表示順選択： ● 現在状況 ○ 個別選択 ☑ 退勤者は表示しない
表示順1： 表示順2： 表示順3：
● 昇順 ○ 降順 ● 昇順 ○ 降順 ● 昇順 ○ 降順 検索(E)

拘束時間表示 ● 残時間 ○ 終了時間

乗務員コード	乗務員名	状態	車輦名	現在地	地図	詳細	拘束時間残	休息/休日時間残	休日設定	連続運転残	休憩残(分)	待機(分)	待機詳細	始業時点呼	乗務前点呼	中間点呼	乗務後点呼
00000008	時計 次郎	停止中	あ1016	群馬県高崎市京目町	地図	詳細	8:00			4:00	-	30	未	-	-	-	-
00000002	星野 宗雄	出勤中	車輦100	群馬県高崎市電谷	地図	詳細	8:14	8:00		4:00	-	0		-	-	-	-
00000004	小泉 美穂	出勤中	あ1006	千葉県八街市八街	地図	詳細	13:20	7:59		4:00	-	0		-	-	-	-
00000006	運転 利夫	帰庫中	車輦789	群馬県高崎市電谷	地図	詳細	15:08	8:00		4:00	-	0		-	-	-	-
00000001	時計 太郎	退勤中	車輦500	千葉県佐倉市岩富	地図	詳細	16:00	取得済		4:00	-	0		-	-	-	-
00000003	運転 三郎	退勤中	車輦500	神奈川県川崎市川	地図	詳細	16:00	6:18		4:00	-	0		-	-	-	-
00000005	清原 章	退勤中	車輦500	神奈川県川崎市川	地図	詳細	16:00	取得済		4:00	-	0		-	-	-	-
00000007	市村 勝治	退勤中	車輦100	埼玉県羽生市東8丁	地図	詳細	16:00	取得済		4:00	-	0		-	-	-	-
00000011	徳見 和良	退勤中	車輦500	千葉県佐倉市岩富	地図	詳細	16:00	取得済		4:00	-	0		-	-	-	-
00000013	積野 雄一	退勤中	あ1004	東京都江東区青海3	地図	詳細	16:00	取得済		4:00	-	0		-	-	-	-
00000014	齊藤 岩男	退勤中	車輦100	静岡県伊豆市大野	地図	詳細	16:00	取得済		4:00	-	0		-	-	-	-
00000020	坂本 蓮	退勤中	あ1007	愛知県瀬戸市巾着町	地図	詳細	16:00	取得済		4:00	-	0		-	-	-	-
00000023	香川 松男	退勤中	あ1011	千葉県八街市八街	地図	詳細	16:00	取得済		4:00	-	0		-	-	-	-
00000024	高橋 義信	退勤中	あ1012	栃木県佐野市西浦町	地図	詳細	16:00	取得済		4:00	-	0		-	-	-	-
00000025	米山 宗男	退勤中	あ1015	栃木県佐野市西浦町	地図	詳細	16:00	取得済		4:00	-	0		-	-	-	-
00000026	柿沼 陽子	退勤中	あ1017	愛知県瀬戸市巾着町	地図	詳細	16:00	取得済		4:00	-	0		-	-	-	-
00000027	富田 宗雅	退勤中	あ1018	長野県安曇野市豊	地図	詳細	16:00	取得済		4:00	-	0		-	-	-	-

設定(F1) 有休・休日管理(F6) 乗務前乗務後点呼一覧(F7) 中間点呼状況(F8) 終了(F12)

* 中間点呼対象者を自動選出 * 待機経過時間がリアルタイムで確認できます。

ドライバー

乗務員 2 12/17 13:47

休憩時間残： 08:00
拘束時間残： 14:51
休憩時間残： 00:00
日常点検実施状況: 実施済
連続運転可能時間: 04:00
停止時間残余： 00:30
次回出勤可能時刻: 2018/12/17 21:48
中間点呼： 対象外

日次 月次 戻る

リアルタイムな各時間

ドライバーは、
スマホに表示される各時間を確認することにより自己管理が可能になり、容易に遵守した運行を行うことができます。

『宿泊』時の表示

宿泊した際に、翌日、休息を満了時刻が表示されます。
そのため、休憩時間未取得での出庫を防ぐことが可能です。

宿泊処理確認 12/17 18:29

お疲れさまでした。
次も安全運行をお願いします。

出庫可能時刻： 2018/12/18 02:30
上記出勤時の拘束時間： 16:00
上記出勤時の休憩時間： 08:00

15時間超回遊時刻: 2018/12/18 03:30
上記出勤時の拘束時間： 16:00
上記出勤時の休憩時間： 08:00

宿泊 戻る

宿泊帰庫

出庫前確認(休息確認) 12/17 21:39

休息が不十分です。出庫可能時刻以降に出動して下さい。

出庫可能時刻： 2018/12/18 02:30
上記出勤時の拘束時間： 16:00
上記出勤時の休憩時間： 08:00

15時間超回遊時刻: 2018/12/18 03:30
上記出勤時の拘束時間： 16:00
上記出勤時の休憩時間： 08:00

休息開始 休息完了

出庫前確認(休息確認) 12/17 08:21

休息取得済みです。出庫できます。

出庫

休息中 休息取得済(出庫可)